El
Bloqueador de agua.

El artículo explica la función y el comportamiento de activación del bloqueador de agua del sistema truu y muestra cómo reiniciarlo y verificar por ti mismo si hay un defecto.

¿Qué hace el bloqueador de agua?

El bloqueador de agua es el dispositivo de seguridad de tu sistema truu. Está ubicado directamente en la entrada de agua y está conectado mediante un cable a un sensor de humedad que se encuentra en el piso. Cuando el sensor detecta humedad, el bloqueador de agua cierra automáticamente la entrada. De esta manera, tu hogar se mantiene protegido antes de que pueda ocurrir un daño mayor por agua.



Bloqueador de agua con sensor de humedad

¿Cómo reconozco que se ha activado?

Si el bloqueador de agua se ha activado, la solapa en el lateral está abierta en la dirección de la flecha roja. En este estado, no fluye agua y el sistema no funciona. No hay razón para preocuparse: El bloqueador de agua puede activarse incluso sin un defecto en el sistema, por ejemplo si tocas el sensor al limpiar o si la batería en la parte superior se ha agotado.

Así reinicializas el bloqueador de agua

1. Presiona la palanca en el lateral hacia atrás en la posición de la flecha verde.
2. El agua fluye de nuevo y tu sistema funciona como es habitual.

¿Hay un defecto? Así lo verificas por ti mismo

Puedes verificar fácilmente por ti mismo si el bloqueador de agua se activó con razón. Después de reinicializar, es decir, después de que presiones la palanca en la dirección de la flecha verde, observa si hay una fuga visible alrededor del sistema o si sale agua por el lateral del sistema. Si ninguno de estos casos ocurre, no hay defecto. En este caso, simplemente continúa observando el sistema.

It's good.
to be truu.