Wossa
Abstöhn.

Oaleitung, wia d'Wassazuafuah zua truu Anlage bei Undichtigkeit oda Leck schnöö abgstöht werd. Beschriebm wern da Absperrhahn am truu T-Stück und s'hauseigane Eckventö unterm Spülbecken.

Seicher handln bei Undichtigkeit oda Leck

Dei truu Anlage is auf Langöbigkeit und Dichtheit ausglaidt. Söid dennoch amoi Wossa an da Anlage, an ana Leitung oda an am Oanschluss austreten, gülts: Ruah bewahrn und eerscht d'Wassazuafuah zua Anlage schliassn. Deafir hasch du zwei Möglichkeitn, bead befundn sich direkt am Oanschluss dei Anlage, in da Regl unterm Küchnspülbecka. Soboid s'Wossa abgstöht is, tritt koa weiters Wossa aus und du kansch in Ruah dn nächstn Schritt gehn.

Möglichkeit 1: Absperrhahn am truu T-Stück

Mid jeada truu Anlage werd a T-Stück mid integriertam Absperrhahn glifert und vabaut. Iba dn schwarzan Hebö schliasst du d'Wassazuafuah zua Anlage in ana Sekund:

1. Suach unterm Spülbecka s'weißa T-Stück mid am schwarzan Hebö.
2. Dreh dn Hebö um 90 Grad, sodass a quea zum abgehändn Schlauch steht.
3. D'Wassazuafuah zua Anlage is jetz zua. Der reschtlich Wassahahn dei Küch funktioniert weiterhin normal.



truu T-Stück mid schwarzam Absperrhebö

Möglichkeit 2: Hauseigans Eckventö

S'truu T-Stück is an dei hauseiganan Eckventö montiert. Alternativ kansch du s'Wossa direkt dort abstöhn, domit is d'gaunza Zuleitung inklusive T-Stück ohne Druck:

1. Suach s'Eckventö an da Wand unterm Spülbecka (siach Pfö im Buidl).
2. Dreh s'Rändelrad im Uhrzeigasinn bis zum Oschlog zua.
3. D'komplette Koidwassazuafuah an dem Oanschluss is jetz zua.



Hauseigans Eckventö unterm Spülbecka

Hinweis: Eckventile untersche siach je noch Haus und Baujoah in Form und Bedienung. Dei Ventö kann also vam Buidl obweichn, a Möglichkeit zum Abstöhn is aba immer vorhondn.

It's good.
to be truu.