Água
Desligar.

Instruções sobre como desligar rapidamente o fornecimento de água para a instalação truu em caso de vazamento ou infiltração. Descreve-se o registro de bloqueio na peça em T truu e a válvula de canto da casa sob a pia.

Agir com segurança em caso de vazamento ou infiltração

Sua instalação truu é projetada para durabilidade e estanqueidade. Caso a água vaze da instalação, de uma tubulação ou de uma conexão, mantenha a calma e feche primeiro o fornecimento de água para a instalação. Você tem duas opções para isso, ambas localizadas diretamente na conexão de sua instalação, geralmente sob a pia da cozinha. Assim que a água estiver desligada, nenhuma água adicional vazará e você poderá prosseguir calmamente para a próxima etapa.

Opção 1: Registro de bloqueio na peça em T truu

Cada instalação truu é entregue com uma peça em T com registro de bloqueio integrado e instalada. Através da alavanca preta, você fecha o fornecimento de água para a instalação em um segundo:

1. Localize sob a pia a peça em T branca com a alavanca preta.
2. Gire a alavanca 90 graus para que fique perpendicular ao tubo de saída.
3. O fornecimento de água para a instalação está agora fechado. O restante da torneira de sua cozinha continua funcionando normalmente.



Peça em T truu com alavanca de bloqueio preta

Opção 2: Válvula de canto da casa

A peça em T truu está montada em sua válvula de canto da casa. Alternativamente, você pode desligar a água diretamente lá, assim toda a tubulação de entrada, incluindo a peça em T, fica sem pressão:

1. Localize a válvula de canto na parede sob a pia (veja a seta na imagem).
2. Gire a roda ranhurada no sentido dos ponteiros do relógio até o final.
3. O fornecimento completo de água fria nesta conexão está agora fechado.



Válvula de canto da casa sob a pia

Observação: As válvulas de canto variam em forma e operação dependendo da casa e do ano de construção. Sua válvula pode, portanto, ser diferente da imagem, mas sempre há uma forma de desligá-la.

It's good.
to be truu.