Der
Wossastopper.

Der Artikl erklärt d'Funktio und s'Ausläsverhoitn vom Wossastopper von da truu Oniog und zeigt, wie man'n zruckstöllt und söllba prüft, ob a Defekt vorliagt.

Was macht der Wossastopper?

Der Wossastopper is d'Sicherheitseinrichtung von deina truu Oniog. Er sitzt direkt in der Wossozuführ und is über a Koabel mit'n Feuchtigkeitssensor verbundn, der am Bodn liegt. Registriert der Sensor Feuchtigkait, schließt der Wossastopper automatisch d'Zuführ. So bleibt dein Zuhaus gschützt, no bevor a größerer Wossaschadn entstöhn ko.



Wossastopper mit Feuchtigkeitssensor

Woran erkenn i, dass a ausglöst hot?

Hat der Wossastopper ausglöst, steht d'Klopp auf'n Seiten in Richtung vom rotn Pfeil offn. In dem Zustand fließt koa Wossa und d'Oniog funktioniert ned. Des is koa Grund zur Sorg: Der Wossastopper ko a oana Grund zur Sorg ausläsn, zum Beispui wenna du beim Wischn oda Putzen an'n Sensor kommst oda wenna d'Botterie auf'n Oberseiten leer is.

So stellst du den Wossastopper zruck

1. Druck'n Hebl auf'n Seiten zruck in d'Position vom grüan Pfeil.
2. S'Wossa fließt wieda und deine Oniog funktioniert wia ghäbt.

Liegt a Defekt vor? So prüfst du'n söllba

Ob der Wossastopper aus gutem Grund ausglöst hot, kannst du ganz einfach söllba prüfn. Schau noch'n Zruckstölln, also nachdem du'n Hebl in Richtung vom grüan Pfeil gdruckt hast, ob aund um d'Oniog a Leck erkennbar is oda ob seitlich Wossa aus da Oniog austritt. Is beids ned der Fö, liegt koa Defekt vor. Beobacht d'Oniog in dem Fö einfach weida.

It's good.
to be truu.