L'

Arrêteur d'eau.

L'article explique le fonctionnement et le comportement de déclenchement de l'arrêteur d'eau de l'installation truu et montre comment le réinitialiser et vérifier soi-même s'il y a un défaut.

Que fait l'arrêteur d'eau ?

L'arrêteur d'eau est le dispositif de sécurité de ton installation truu. Il se situe directement dans l'arrivée d'eau et est relié par un câble à un capteur d'humidité qui repose au sol. Quand le capteur détecte de l'humidité, l'arrêteur d'eau ferme automatiquement l'arrivée. Ainsi, ta maison reste protégée avant qu'un dégât d'eau plus important ne se produise.



Arrêteur d'eau avec capteur d'humidité

Comment reconnaître qu'il s'est déclenché ?

Si l'arrêteur d'eau s'est déclenché, le clapet situé sur le côté est ouvert en direction de la flèche rouge. Dans cet état, l'eau ne s'écoule pas et l'installation ne fonctionne pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter : l'arrêteur d'eau peut se déclencher même sans défaut de l'installation, par exemple si tu touches le capteur en essuyant ou en nettoyant, ou si la batterie sur le dessus est vide.

Voici comment tu réinitialises l'arrêteur d'eau

1. Appuie sur le levier situé sur le côté pour le ramener à la position de la flèche verte.
2. L'eau s'écoule à nouveau et ton installation fonctionne comme d'habitude.

Y a-t-il un défaut ? Voici comment le vérifier toi-même

Tu peux très facilement vérifier toi-même si l'arrêteur d'eau s'est déclenché pour une bonne raison. Après la réinitialisation, c'est-à-dire après avoir appuyé sur le levier en direction de la flèche verte, vérifie s'il y a une fuite visible autour de l'installation ou si de l'eau s'échappe latéralement de l'installation. Si aucun de ces deux cas ne se présente, il n'y a pas de défaut. Dans ce cas, continue simplement à observer l'installation.

It's good.
to be truu.