L'
Arresta acqua.

L'articolo spiega il funzionamento e il comportamento di attivazione dell'arresta acqua dell'impianto truu e mostra come ripristinarlo e verificare autonomamente se è presente un difetto.

Che cosa fa l'arresta acqua?

L'arresta acqua è il dispositivo di sicurezza del tuo impianto truu. Si trova direttamente nell'afflusso dell'acqua ed è collegato tramite cavo a un sensore di umidità che si trova sul pavimento. Quando il sensore rileva umidità, l'arresta acqua chiude automaticamente l'afflusso. In questo modo la tua casa rimane protetta prima ancora che possa verificarsi un danno idrico più grave.



Arresta acqua con sensore di umidità

Come faccio a riconoscere che si è attivato?

Se l'arresta acqua si è attivato, lo sportello laterale si trova in posizione aperta in direzione della freccia rossa. In questo stato l'acqua non scorre e l'impianto non funziona. Non è motivo di preoccupazione: l'arresta acqua può attivarsi anche senza un difetto all'impianto, ad esempio se durante la pulizia tocchi il sensore o se la batteria sulla parte superiore è scarica.

Ecco come ripristini l'arresta acqua

1. Spingi la leva laterale nella posizione della freccia verde.
2. L'acqua scorre di nuovo e il tuo impianto funziona come al solito.

È presente un difetto? Verificalo autonomamente in questo modo

Puoi verificare facilmente da solo se l'arresta acqua si è attivato per una buona ragione. Dopo il ripristino, cioè dopo aver spinto la leva in direzione della freccia verde, controlla se intorno all'impianto è visibile una perdita o se l'acqua fuoriesce lateralmente dall'impianto. Se nessuno dei due si verifica, non c'è alcun difetto. In questo caso continua semplicemente a osservare l'impianto.

It's good.
to be truu.