De
Waterstop.

Dit artikel legt de werking en triggergedrag van de waterstop van de truu installatie uit en toont hoe u deze opnieuw instelt en zelf kunt controleren of er een defect voorligt.

Wat doet de waterstop?

De waterstop is de veiligheidsinrichting van uw truu installatie. Hij zit rechtstreeks in de watertoevoer en is via een kabel verbonden met een vochtigheidssensor die op de grond ligt. Wanneer de sensor vochtigheid detecteert, sluit de waterstop automatisch de toevoer. Zo blijft uw huis beschermd, voordat er grotere waterschade kan ontstaan.



Waterstop met vochtigheidssensor

Hoe herken ik dat hij is geactiveerd?

Wanneer de waterstop is geactiveerd, staat het kleppie aan de zijkant in de richting van de rode pijl open. In deze toestand stroomt er geen water en werkt de installatie niet. Dit is geen reden tot bezorgdheid: De waterstop kan ook zonder een defect aan de installatie worden geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer u met reinigingswerkzaamheden tegen de sensor aankomt of wanneer de batterij aan de bovenkant leeg is.

Zo stelt u de waterstop opnieuw in

1. Druk de hendel aan de zijkant terug in de positie van de groene pijl.
2. Het water stroomt weer en uw installatie werkt zoals gewoonlijk.

Ligt er een defect voor? Zo controleert u het zelf

Of de waterstop terecht is geactiveerd, kunt u heel eenvoudig zelf controleren. Kijk na het opnieuw instellen, dus nadat u de hendel in de richting van de groene pijl hebt ingedrukt, of er rond de installatie een lek zichtbaar is of of er aan de zijkant water uit de installatie stroomt. Is dit niet het geval, dan ligt er geen defect voor. Houd de installatie in dit geval gewoon in de gaten.

It's good.
to be truu.