O
Parador de água.

O artigo explica a função e o comportamento de disparo do parador de água do sistema truu e mostra como redefini-lo e verificar por conta própria se há um defeito.

O que o parador de água faz?
O parador de água é o dispositivo de segurança do seu sistema truu. Ele fica localizado diretamente na entrada de água e está conectado através de um cabo a um sensor de umidade que fica no chão. Quando o sensor detecta umidade, o parador de água fecha automaticamente a entrada. Assim sua casa fica protegida antes que um dano maior causado por água possa ocorrer.



Parador de água com sensor de umidade

Como reconheço que ele foi disparado?

Quando o parador de água é disparado, a aba na lateral fica aberta na direção da seta vermelha. Neste estado, nenhuma água flui e o sistema não funciona. Não é motivo para preocupação: O parador de água pode disparar mesmo sem um defeito no sistema, por exemplo se você tocar no sensor ao limpar ou se a bateria na parte superior estiver descarregada.

Assim você redefine o parador de água

1. Pressione a alavanca na lateral de volta para a posição da seta verde.
2. A água flui novamente e seu sistema funciona como de costume.

Existe um defeito? Assim você verifica por conta própria

Você pode verificar facilmente por conta própria se o parador de água disparou com razão. Depois de redefinir, ou seja, depois de pressionar a alavanca na direção da seta verde, verifique se há um vazamento visível ao redor do sistema ou se a água está vazando pela lateral do sistema. Se nenhum dos dois ocorrer, não há defeito. Neste caso, simplesmente continue observando o sistema.

It's good.
to be truu.